

# CONEXIONADO LAVADO AUTOMÁTICO PROGRAMABLE

<b>F</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	<b>Pr</b>	<b>Pr</b>	<b>V1</b>	<b>V2</b>	<b>V3</b>	<b>V<sub>4</sub><sup>-</sup></b>	<b>V<sub>4</sub><sup>+</sup></b>	<b>BL</b>	<b>BPr</b>

## BORNERA EN TABLERO

**F** \* Fase

**N** \* Neutro

**N** \* Neutro

**Pr** \* Presostato Nivel (Contacto Seco)

**Pr** \* Presostato Nivel (Contacto Seco)

**V1** \* Conexión Fase Válvula 1

**V2** \* Conexión Fase Válvula 2

**V3** \* Conexión Fase Válvula 3

**-V4** \* Conexión (Negativo) Válvula 4

**+V4** \* Conexión (Positivo) Válvula 4

**BL** \* Conexión Fase Bomba o Contactor

**BPr** \* Conexión Fase Bomba Presurizado