

EXTRACTOR DE GARRAS

La condición necesaria para tener acceso al menú del equipo, es que este se encuentre en lavado manual. Para acceder a los parámetros del mismo, se debe tener pulsado durante un tiempo aproximado a 8 seg. la tecla de menú.

