



El acceso al parámetro SET es inmediato, pulsando la tecla MENU.

Este parámetro especifica el valor de presión de SUCCION al que se desea operar la instalación.

El valor de SET puede ajustarse entre -0.9 Bar y 6.0 Bar, mediante el pulsado de las teclas UP o DOWN.

Manteniendo pulsado MENU durante 12 segundos se ingresa al sub-menú.

Este valor sumado y restado al valor de SET establece la llamada "zona muerta" (SET +/- DIF), en la cual el controlador no tomará acciones correctivas sobre la instalación. Se varía pulsando UP o DOWN más MENU.

Retardo de tiempo en segundos para que el equipo tome carga, luego del arranque del motor. Puede ajustarse de 0 a 240 segundos. Se varía pulsando UP o DOWN más MENU.

Ganancia del sistema de (1 a 90). Se varía pulsando UP o DOWN más MENU.

Tiempo en minutos entre cálculos de volumen. Ajustable de 0 a 60 minutos pulsando UP o DOWN más MENU.

Alarma de alta presión de descarga expresado en BAR, ajustable de 0.0 a 15.0 con histéresis fija en 1 BAR. Se varía pulsando UP o DOWN más MENU.(Presión absoluta)

Alarma de baja presión de succión expresado en BARm, ajustable de -0.9 a 5.9, con histeresis fija en 0.5 BAR. Se varía pulsando UP o DOWN más MENU.(Presión relativa)

Modo de operación del control de volumen. Presenta las opciones automático o las tres posibilidades del compresor (2.2, 3.5 o 5.0) fijas. Se varía con las teclas UP - DOWN más MENU.

Economizer presente SI o NO, se modifica la opción pulsando UP o DOWN más MENU.

Tiempo entre cálculos de capacidad en segundos. Rango 5 a 240 segundos, se varía pulsando UP o DOWN más MENU.

Capacidad manual - automático. Para ingresar la opción de capacidad manual, el volumen deberá estar en manual y el compresor en marcha. Se cambia la opción pulsando UP o DOWN más MENU.

PARAMETRIZACION CONTROL DE CAPACIDAD DE MAQUINA Y VOLUMEN VARIABLE

