






# CONEXIONADO EQF-INOXA MONOFASICO





Cable entrada línea 220 Vca



- 1 y 3 - Comunes presostatos
- 2 - Presostato 2
- 4 - Presostato 1
- 5 - Neutro > Agitador
- 6 - Fase > Agitador
- 7 - Neutro > Compresor 2
- 8 - Fase > Compresor 2
- 9 - Neutro > Compresor 1
- 10 - Fase > Compresor 1



- 1 y 3 - Neutro > Bomba Lavado
- 2 y 4 - Fase > Bomba Lavado



- 1 - RP
- 3 - RP > Sensor Pt 100
- 2 y 4 - R

